

Pflegeanleitung

Kunststoff-Fronten und Abdeckungen

Verwenden Sie zum Reinigen alltäglicher Verschmutzungen einen milden, nicht scheuernden Haushaltreiniger. Filzstift, Lippenstift können mit Spezialreinigern beseitigt werden. Im Zweifelsfall an einer unsichtbaren Stelle testen. (Kanten nicht befeuchten)

Echtholz und furnierte Fronten

Linoleum-Fronten

Holz und Linoleum sind Naturprodukte die sich der jeweiligen Umgebung anpassen (Temperatur, Feuchtigkeit, Licht). Der zum Schutz verwendete Lack braucht keinerlei Nahrung. Benutzen Sie niemals Polituren oder andere Möbelpflegemittel. Reinigen Sie die Oberflächen gelegentlich mit einem feuchten Tuch. Zum Entfernen von Fettspuren genügt ein mildes Abwaschmittel im Wischwasser. Vermeiden Sie unbedingt scheuernde Mittel, Putzschwämme, Mikrofaser-tücher oder Dampfreinigungsgeräte.

Feuchtigkeits- und Hitzeeinfluss

Geschirrspüler dürfen nach Ablauf des Programms erst nach der Abkühlphase geöffnet werden, um ein Aufquellen der Fronten durch austretenden Wasserdampf zu vermeiden. Dampfende Kaffeemaschinen und Wasserkocher sind nicht unter Oberschränken zu betreiben. Bei Dampfabzügen (bes. Umluft) empfehlen wir einen Nachlauf von 10 Minuten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.

Lackierte Fronten

Farbig lackierte Fronten sind mit einem robusten Lack ausgerüstet. Die Reinigung erfolgt analog den Echtholzfronten. Lackierte Fronten sind empfindlich auf mechanische Schläge und Druckstellen.

Abdeckungen in Granit

Die von uns gelieferte Naturstein-Abdeckplatte ist gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden Säuren (Frucht-, Essig-, Wein-, Kohlensäure) resistent, d.h. die Politur wird nicht angeätzt. Schneiden, Rüsten usw. sind Tätigkeiten, welche Sie Ihrem Stein

durchaus zumuten dürfen. Vermeiden Sie jedoch spitze Gegenstände, da ein geringer Anteil von Glimmer im Stein weniger hart sein kann. Reinigen Sie Ihren Stein mit haushaltüblichen Putzmitteln. Vermeiden Sie aggressive Mittel oder Scheuerpulver.

Spezielle Abdeckungen

Für die Pflege Ihrer Abdeckungen informieren Sie sich bei uns oder Ihrem Lieferanten (Materialeigenschaften beachten).

Glaskeramik-Kochfelder

Die tägliche Reinigung erfolgt am zweckmässigsten mit einem handelsüblichen Glaskeramikreiniger. Stark zuckerhaltige Speisen müssen sofort, d.h. im heissen Zustand entfernt werden. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Schwämme mit rauer Oberfläche.

Rückwandverglasungen

Die von uns gelieferten Gläser eignen sich bestens als Rückwandverglasung. Stellen Sie trotzdem keine stark erhitzten Kochbehälter unmittelbar vor der Glasrückwand ab. Durch die punktuelle Erhitzung könnte ein erhöhtes Bruchrisiko entstehen. Zur Reinigung eignet sich ein Microfasertuch oder warmes Wasser mit Spiritus.

Geräte

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchs- und Pflegehinweise der Gerätehersteller.

Service

Auch nach Ablauf der Garantiezeit sind wir für Sie da. Verlangen Sie für Reparaturen, Änderungen oder einen Apparateaustausch unseren Küchenservice.

Ausstellungen

9442 Berneck

Auer Strasse 41
T 071 737 96 00

8153 Rümlang

Lindenweg 7
T 043 211 08 31

7460 Savognin

Veia Son Mitgel 12
T 081 684 22 28

 **swiss made**

seit 1958

